

# PÁROVÁNÍ VOZIDLA S APLIKACÍ KOOPILOT





## JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE VOZIDLO PROPOJIT S APLIKACÍ KOOPILOT

- ▶ bluetooth
- ▶ Apple CarPlay
- ▶ Android Auto

## JAK VOZIDLO SPÁROVAT KROK ZA KROKEM

1. Telefon musí být v době párování propojený s autem přes bluetooth nebo Apple CarPlay / Android Auto.
2. V aplikaci **KOOPILOT** klikněte na záložku **Více**.
3. Vyberte záložku **Propojení s vozidlem**.



4. Klikněte na tlačítko **Párování vozidla** v dolní části obrazovky a dokončete propojení podle instrukcí na obrazovce.




Vozidlo s aplikací stačí propojit pouze napoprvé. Od prvního spárování se telefon k vozidlu připojí automaticky, jakmile nastartujete vozidlo.




## VŠECHNO PŘEHLEDNĚ NA JEDNOM MÍSTĚ

- **Stav připojení** – uvidíte, jestli je vozidlo aktuálně připojené.



- Tlačítko pro zrušení párování – kdykoliv párování zrušte.



- Přepínač pro zaznamenání jízdy – zapněte nebo vypněte, které jízdy chcete zaznamenat.
  - Když je přepínač zapnutý, zaznamenávají se pouze jízdy, při kterých je telefon připojený k vozidlu.
  - Když je přepínač vypnutý, KOOPILOT zaznamená každý pohyb, který rozpozná jako jízdu. Ať už řídíte své auto, nebo jedete jako spolujezdec v cizím autě.



**Nastavení není definitivní, můžete ho kdykoliv změnit.**